Welcome to the PERFECT CHOICE Design's world

Before using this product it is important to read the manual.

Bluetooth® Foldable Headphones

PC-217237

V.PCD 1.3

PERFECT CHOICE design

Content

- Bluetooth® headset 1 piece
- USB power cable 1 piece
- Carry on bag 1 piece
- User's manual 1 piece

Features

- Headset compatible with the following profiles: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-Free Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- Rechargeable battery.
- Touch-sensitive controls in the right ear.
- Effective distance up to 10 meters.

Before using



1. Folding and adjustable band.
2. Button "+" Volume Up.
3. Button "<" Back Track.
4. Button ">" Next Track.
5. Microphone.
6. LED.
7. Multi-function button:
   On / Off / Answer calls / End calls / Reject calls / Mute / Transfer calls / Redial / Voice Call / Play / Pause
8. Charge connector.
9. Button "–" Volume Down.

PERFECT CHOICE design

Battery charge

1. Connect one end of the USB cable that comes in the package to your headset, connect the other end to a computer or an USB power adapter.
2. While the battery is charging, the red LED will turn on, when the battery is fully charged the red LED will turn off.

Functions

Function	Operation	LED Color
On	Press the multi-function button from 3 to 5 seconds until the blue light blinks.	The blue light will be on for one second.
Off	Press the multi-function button from 3 to 5 seconds until the red light blinks.	The red light will be on for one second.

NOTE: In order to save battery power, the headset will turn off after 5 minutes of not being connected to any device.

Function	Operation	LED Color
Synchronization (Pairing) mode.	While the headset is off, press the multi-function button for 6 to 7 seconds until the LED blinks blue and red alternately.	The blue and red LEDs will blinks alternately.

NOTE: The headset will be in hearing mode for a period of 2 minutes, after that you have to turn it off to re-start the process.

Pairing

Before using your headset for the first time you have to pair it with a Bluetooth® device. The pairing process vary depending on the type of device. We recommend you to review your user manual in case you have any questions or doubts.

PERFECT CHOICE design

The pairing process is as follows:

1. Place the headset and your Bluetooth® device near each other within one meter.
2. Make sure both devices goes into pairing mode.
3. Once your Bluetooth® device finds the headset (the headset is identified with the legend: PC-217237) and if a passkey is required just enter the following: 0000 (four times zero).
4. After the pairing is successfully completed, the blue light will start blinking two or three times every 4 seconds.
5. You are ready to use your headset.

NOTE: For Bluetooth® devices that do not require a passkey, is necessary to set the passkey to “0000” on the device before start the pairing process.

Making a call with the headset

Function	Headset Status	Operation
Cancel call	While dialing	Press once the multi-function button.
Answer call	Incoming call	Press once the multi-function button.
Reject call	Incoming call	Press and hold the multi-function button. for 2 seconds until you hear a beep.
End call	During the call	Press once the multi-function button
Volume up	During the call	Press the “+” button, if you remain pressing the “+”. button the volume will increase continuously.
Volume down	During the call	Press the “-” button, if you remain pressing the “-”.
Transfer a call from		button the volume will decrease continuously.
headset to telephone	During the call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds until you hear a beep.
Transfer a call from	During the call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds until you hear a beep.
telephone to headset	During the call	Press twice the multi-function button.
Mute	During the call	Press twice the multi-function button.
Un-mute	*(with Mute activated)*	
Voice Call	Telephone and headset paired	Press and hold the multi-function button for 2 seconds until you hear a beep.
Re-dial the last dialed number	Telephone and headset paired	Press twice the multi-function button in a quick and short way.
Lock/Unlock the buttons	Telephone and headset paired	Press the multi-function button and the “+”. button at the same time until you hear a beep.
Clean pairing list	While charging	Press the multi-function button and the “-”. button at the same time for 5 seconds until the red LED blinks once.

PERFECT CHOICE design

Three-way call

Function	Headset Status	Operation
End a call and answer and incoming call.	During a call with an incoming call.	Press the multi-function button once.
Put a call on hold and answer an incoming call.	During a call with an incoming call.	Press the multi-function button twice.
Change between calls.	During a call with another call on hold.	Press the multi-function button twice.
End a call and go back to the call on hold.	During a call with another call on hold.	Press the multi-function button once.

Note:

- Not all mobile phones or smartphones support all the functions described above. Please refer to your device manual for more information.
- Some functions and tones may change from one mobile phone to another.
- When the headset volume is at the maximum or minimum you will hear a beep to indicate it.
- In some mobile phones when you press the button to answer a call, the call gets transfered to the device connected, if this happens, it is necessary to transfer the call to the headset manually. Please refer to your device manual for more informa tion.

Music playback

Function	Headset Status	Operation
Volume up	Playing music	Press the “+” button, if you remain pressing the “+” button the volume will increase continuously.
Volume down	Playing music	Press the “-” button, if you remain pressing the “-” button the volume will decrease continuously.
Pause	Playing music	Press the multi-function button once.
Play	Playing music	Press the multi-function button once.
Rewind	Playing music	Press the “<” button.
Forward	Playing music	Press the “>” button.

LED status

LED	Headset Status
Blue and red light blinking alternately.	Pairing mode.
Blue light blinks every 3 seconds.	Not paired to any device.
Blue light blinks twice every 5 seconds.	Paired to a HFP or A2DP profile device.
Blue light blinks 3 times every 5 seconds.	Paired to a HFP and A2DP profile device.
Blue light blinks 2 or 3 times every 5 seconds.	Dialing.
Blue light blinks twice every 4 seconds.	Incoming call.
Blue light blinks every 5 seconds.	In a call.
Red light blinks every 20 seconds.	Low battery.

Compatibility

- Bluetooth® V2.1+EDR.
- Profiles: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-Free Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Troubleshooting

The red LED doesn’t turn on while charging.

- Verify that the USB cable is well connected to the USB pot and the headset.
- If you stopped using the headset for a long time, just leave it connected. The red LED should turn on after 30 minutes.

PERFECT CHOICE design

The headset is not recognized by the device you're to pair with.

- In order for the devices to pair each other it's necessary to have both devices in pairing mode.

Calls or music can't be heard on the headset.

- Make sure the headset is on and paired with the device.
- Check that the volume is not too low or at the minimum.
- If you are more than 10 meters away from the paired device or if there are walls or furniture between the headset and the paired device, you need to move closer to the device you are paired to.

Music or video cannot be controlled by the headset controls.

- To access this feature your device need to be compatible with the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) profile. Please refer to your device manual for more information.

Safety and Care Information

- Always keep the headset off and protected from bumps or heavy objects.
- Do no store at high temperatures (higher than 110º F) such as leave it inside the car or let direct sunlight in contact with the headset.
- Do not expose any component of the headset or the headset itself to any kind of liquid.
- To clean the headset, do it with a dry or slightly damp cloth.
- Keep the equipment away from dust and water.

PERFECT CHOICE design

Regulatory Information

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

PERFECT CHOICE design

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Technical Specifications

Power supply:.....5 V ⎓ 130 mA
Battery capacity:.....230 mAh
Bluetooth® version:.....V2.1+ EDR Class II
Bluetooth® profiles :.....A2DP, HSP, HFP, AVRCP
Operating distance:.....Up to 10 m
Time in stand by mode:.....200 h
Time in music mode:.....10 h
Time in talking mode:.....11h
Charging time:.....3 h

Contents, specifications and options are subject to change without notice in order to provide a better equipment.

Technical Support:
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Rest of the country (Mexico only)
01 800 PCHOICE (724-6423)
soporte@perfectchoice.com.mx

PERFECT CHOICE design

Bienvenidos al mundo PERFECT CHOICE Design

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

PERFECT CHOICE®

design

MANUAL DE USO

Audífonos Plegables Bluetooth®

PC-217237

PERFECT CHOICE design

Contenido

- Auriculares Bluetooth® 1 pieza
- Cable USB de carga 1 pieza
- Bolsa de viaje 1 pieza
- Manual de usuario 1 pieza

Características

- Diadema compatible con los perfiles: A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio Avanzado), HSP (Perfil de Auriculares), HFP (Perfil Manos Libres), AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio y Video).
- Batería recargable.
- Controles táctiles en el auricular derecho.
- Distancia efectiva de hasta 10 metros.

Antes de usar



1.	Banda plegable y ajustable.
2.	Botón “+” Subir volumen.
3.	Botón “<” Regresar pista.
4.	Botón “>” Siguiente pista.
5.	Micrófono.
6.	Indicador LED.
7.	Botón multifunción: encendido / apagado / contestar llamadas / terminar llamadas / rechazar llamadas / silenciar micrófono / transferencia de llamadas / remarcar /marcación de voz / reproducir / pausar
8.	Conector de carga.
9.	Botón “–” Bajar volumen.

PERFECT CHOICE design

Carga de la batería

1. Conecta un extremo del cable USB incluido tu empaque y el otro extremo a una computadora o un adaptador de corriente con salida USB.
2. Mientras la batería se está cargando se encenderá el LED en el auricular derecho en color rojo, cuando termine de cargarse se apagará.

Funciones

Función	Operación	Luz indicadora
Encendido	Presiona el botón multifunción de 3 a 5 segundos hasta que la luz azul parpadee.	La luz azul encenderá por un segundo.
Apagado	Presiona el botón multifunción de 3 a 5 segundos hasta que la luz roja parpadee.	La luz roja encenderá por un segundo.

NOTA: Con la intención de ahorrar energía de la batería, la diadema se apagará después de 5 minutos de no estar conectada con ningún dispositivo.

Función	Operación	LED indicador
Encendido	Presiona el botón multifunción de 3 a 5 segundos hasta que la luz azul parpadee.	La luz azul encenderá por un segundo.
Apagado	Presiona el botón multifunción de 3 a 5 segundos hasta que la luz roja parpadee.	La luz roja encenderá por un segundo.

NOTA: La diadema estará en modo de sonorización por un plazo de 2 minutos, después de eso hay que volver a apagarla para empezar el proceso de nuevo.

Sincronizando

Antes de utilizar tu diadema por primera vez tienes que sincronizarlo con algún dispositivo Bluetooth®. El proceso de sincronización varían dependiendo del tipo de dispositivo. Te recomendamos revisar tu manual del dispositivo usuario si tuvieras alguna duda.

PERFECT CHOICE design

El proceso de sincronización es el siguiente:

1 Coloca la diadema y tu dispositivo Bluetooth® cerca el uno del otro a un metro de distancia
2. Haz que ambos dispositivos entren en modo de sincronización.
3. Una vez que tu dispositivo Bluetooth® encuentre la diadema (la diadema se identifica con la leyenda PC-217237) y si te pide contraseña ingresa la siguiente: 0000 (cuatro veces cero).
4. Después que la sincronización se lleve a cabo correctamente la luz azul comenzará a parpadear dos o tres veces cada 4 segundos aproximadamente.
5. La diadema está lista para ser usada.

NOTA: Para los dispositivos transmisores de audio que no requieran ingresar contraseña es necesario que tengan como clave de paso el “0000”.

Haciendo llamadas con los auriculares

Función	Estatus de los auriculares	Operación
Cancelar llamada.	Mientras marca.	Presiona una vez el botón multifunción.
Contestar una llamada.	Llamada entrante.	Presiona una vez el botón multifunción.
Rechazar una llamada.	Llamada entrante.	Presiona y mantén presionado el botón multifunción por 2 segundos hasta que escuches un tono en la bocina.
Terminar llamada.	Durante llamada.	Presiona una vez el botón multifunción.
Subir volumen.	Durante llamada.	Toca el botón “+”, cuando se toca el botón “+” y se mantiene así, el volumen aumentará continuamente.
Bajar volumen.	Durante llamada.	Toca el botón “-”, cuando se toca el botón “-” y se mantiene así, el volumen aumentará continuamente.
Transferir llamada de auriculares a teléfono.	Durante llamada.	Presiona y mantén presionado el botón multifunción por 2 segundos hasta que escuches un tono en la bocina.
Transferir llamada de teléfono a auriculares.	Durante llamada.	Presiona y mantén presionado el botón multifunción por 2 segundos hasta que escuches un tono en la bocina.
Desactivar micrófono.	Durante llamada.	Presiona dos veces el botón multifunción.
Activar micrófono.	Durante llamada (con el micrófono desactivado)	Presiona dos veces el botón multifunción.
Marcación de voz.	Teléfono y auriculares conectados.	Presiona y mantén presionado el botón multifunción por dos segundos hasta que escuches un tono en los auriculares.
Remarcación del último numero marcado.	Teléfono y auriculares conectados.	Presiona el botón multifunción 2 veces de manera corta y rápida.
Bloquear/Desbloquear los botones.	Teléfono y auriculares conectados.	Simultáneamente presiona el botón multifunción y el botón “+” hasta que escuches un tono en los auriculares.
Limpiar lista de sincronización.	Durante la carga.	Primero presiona y el botón multifuncional, después presiona y mantén presionado el botón “-“ por 5 segundos hasta que la luz roja parpadee una vez.

PERFECT CHOICE design

Llamada tripartita

Función	Estatus de los auriculares	Operación
Terminar una llamada y responder una llamada entrante.	En llamada con llamada entrante.	Presiona el botón multifunción una vez.
Poner llamada en espera y contestar una llamada entrante.	En llamada con llamada entrante.	Presiona el botón multifunción 2 veces.
Cambio de una llamada a otra.	Durante una llamada y con otra en espera.	Presiona el botón multifunción 2 veces.
Terminar llamada y regresar a llamada en espera.	Durante una llamada y con otra en espera.	Presiona el botón multifunción una vez.

Notas:

- No todos los teléfonos celulares o Smartphones soportan todas las funciones descritas. Por favor refiérase al manual de su dispositivo para más información.
- Algunas funciones y tonos pueden variar de un teléfono a otro.
- Cuando el volumen de los auriculares está al mínimo o al máximo se escuchará un tono indicándolo.
- Cuando en algunos teléfonos presionas el botón para contestar una llamada, la llamada se transfiere al teléfono. En estos casos transfiere la llamada a la diadema manualmente. Por favor refiérase al manual de su aparato para más información.

Función	Estatus de los auriculares	Operación
Subir volumen	Reproduciendo música	Toca el botón “+“. Cuando lo tocas y permaneces tocándolo el volumen aumentará continuamente.
Bajar Volumen	Reproduciendo música	Toca el botón “-“. Cuando lo tocas y permaneces tocándolo el volumen descenderá continuamente.
Pausa	Reproduciendo música	Presiona una vez el botón multifunción
Reproducir	Mientras esta en pausa	Presiona una vez el botón multifunción
Pista anterior	Reproduciendo música	Toca el botón “< ”
Pista siguiente	Reproduciendo música	Toca el botón “> ”

PERFECT CHOICE design

Señales luminosas y su significado.

LED Indicador	Estatus de auriculares
Luces azul y roja parpadeando alternadamente.	Modo de sincronización.
La luz azul parpadea cada 3 segundos.	No conectado a ningún dispositivo.
La luz azul parpadea 2 veces cada 5 segundos.	Conectado a un dispositivo con los perfiles HFP o A2DP.
La luz azul parpadea 3 veces cada 5 segundos.	Conectado simultáneamente a un dispositivo con perfile HFP y A2DP.
La luz azul parpadea 2 o 3 veces cada 5 segundos.	Marcando.
La luz azul parpadea 2 veces cada 4 segundos.	Llamada entrante.
La luz azul parpadea cada 5 segundos.	En llamada.
La luz roja parpadea cada 20 segundos.	Batería baja.

Compatibilidades

- Bluetooth® V2.1+EDR
- Perfiles: HSP (Perfil de Auriculares), HFP (Perfil Manos Libres), A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio Avanzado) y AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio y Video)

Solución de Problemas

La luz roja no enciende al recargar la diadema.

- Verifica que el cable de carga está bien conectado al puerto USB y la diadema.
- Si dejaste de usar la diadema por un periodo prolongado, sólo déjala conectada. La luz encenderá media hora después arpoximadamente.

La diadema no es detectada por el dispositivo.

- Para que los dispositivos se puedan reconocer uno a otro, es necesario que ambos esten modo de sincronización.

No se escucha música o las llamadas en la diadema.

- Asegúrate que la diadema estén encendidos y sincronizados con tu aparato.
- Verifica que el volumen no está muy bajo o al mínimo.
- Asegúrate estar a menos de 10 metros sin interferencia.

No se puede controlar la reproducción de música o video con los diadema

- Para acceder a esta función es necesario que tu dispositivo sea compatible con el perfil AVRCP (Perfil de control remoto para Audio/Video). Verifica que tu dispositivo sea compatible revisando su manual de usuario.

Información de Seguridad y Cuidados

- Siempre guarda el dispositivo apagado y protegido de golpes u objetos pesados.
- No lo guardes a altas temperaturas (mayores a 45°C) como en un auto y directo a los rayos del sol.
- No expongas a líquidos.
- Para limpiar, hazlo con un trapo seco o ligeramente húmedo.
- Mantén el equipo alejado del polvo.

Información sobre Normativas

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission Interference Statement)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente o circuito diferente al del receptor.
- Para asistencia técnica, consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

FCC Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

PERFECT CHOICE design

El producto cumple con el límite de la FCC para exposición portable a RF establecido para un entorno no controlado y es seguros para la operación que se describe en este manual. La mayor reducción de la exposición a RF se puede lograr si el producto puede mantenerse lo más lejos posible del cuerpo del usuario.

Especificaciones Técnicas

Alimentación:.....5 V ⎓130 mA
Capacidad de la batería:.....230 mAh
Versión de Bluetooth®:.....V2.1+ EDR Clase II
Perfiles compatibles:.....A2DP, HSP, HFP, AVRCP
Distancia de operación:.....Hasta 10 m
Duración de la batería en modo de espera:.....200 h
Duración de la batería en modo música:.....10 h
Duración de la batería en llamada:.....11 h
Tiempo de carga:.....3 h

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

PERFECT CHOICE design

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Resto del País
01 800 PCHOICE (724-6423)
1 800 PCHOICE (724-6423) desde EE.UU.
soporte@perfectchoice.com.mx

Producto Importado por: Master Choice S.A. de C.V.
Magallanes # 1 155
Col. Santa Anita C.P. 45 603
Tlaquepaque, Jalisco. México
R.F.C. MCH-920810-FE6
Hecho en china

PERFECT CHOICE design

WARRANTY POLICY

Master Choice, S.A. of C.V. warrants this product by the term of three years (36 months) in all parts and manpower against any defect of manufacture and operation as of the date of acquisition and becomes person in charge of the expenses of the transportation of the product that are derived from the fulfillment of the warranty.

CONDITIONS

1. - .In order to make this warranty valued you have to provide all the information required in the part of DATA of this policy and going with the product to the establishment where it was acquired (Only within the term indicated by the establishment). At any time later and within the term of this warranty, you can call to our department of Technical Support: Guadalajara, Mexico and Monterrey 47 77 08 53 all other regions 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx to indicate you the procedure to make this warranty valued.
2. - Master Choice, S.A. of C.V. is committed to repair or to replace that entire product that shows our brand Perfect Choice® without any charge for the consumer.
3. The response time will not be greater to 30 natural days as of the date of reception of the product in our department of Technical Support in the facilities of Master Choice, S.A. of C.V.

THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES

1. **When the product has been used under conditions different from normal use.**
2. **When the product has not been operated according to instructive.**
3. **When the product has been altered or repaired by unauthorized people by Master Choice, S.A. of C.V.**
4. **When the product has suffered damages caused by external agents or natural disasters outside the control of Master Choice S.A. of C.V like voltage variations, electrical discharges, earthquakes floods, hurricanes either any other similar, as well as damages caused by accidental or intentional knocks, or is exposed to injurious elements for the product like the water, acids, fire or any other similar.**
5. **False cable contacts caused by tugs or excessive stretching**

DATA For Product

Product: _____

Brand: _____ Model: _____

Date of acquisition: _____ Rubber stamp

For Dealer

Company name: _____

Address: _____

Residential development: _____ City: _____

State: _____ Zip code: _____

You can buy part, consumable and accessory components in the establishment where bought this product or with the distributors authorized. For more information consults to our department of Sales or Technical Support: 01 800 PCHOICE (724-6423) Sales: 01 800 148 48 48. Importer: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6 Phone (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de tres años (36 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1.Para hacer válida esta garantía se debe proporcionar toda la información requerida en la parte de DATOS DEL PRODUCTO y presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2.Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3.El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.
4. Cuando el producto haya sufrido daños causados por agentes externos o desastres naturales fuera del control de Master Choice S.A. de C.V como variaciones de voltaje, descargas eléctricas, terremotos, inundaciones, huracanes o cualquier otro similar, así como daños causados por golpes accidentales o intencionales, o se exponga a elementos nocivos para el producto como el agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar.
5. Falsos contactos en cables ocasionados por jalones o estiramientos excesivos. (cuando aplique)

DATOS DEL PRODUCTO
Producto: _____
Marca: _____ Modelo: _____
Fecha de Compra: _____ **Sello**

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón social: _____
Dirección: _____
Colonia: _____Ciudad / Estado: _____
C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6, Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)